

Краткое руководство по эксплуатации

ККМ АМС-100К

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включить ККМ на индикаторе «0.00»

Снять X-отчёт проверить дату и время (при необходимости исправить)

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДАЖ

Продажа через отдел (включено по умолчанию):

ЦЕНА №отдела ВВ = ВВ - Продажа за наличные

ЦЕНА №отдела ВВ = % - Продажа по безналичному расчёту

Простая продажа (программируется отдельно):

ЦЕНА ВВ = ВВ - Продажа за наличные

ЦЕНА ВВ = % - Продажа по безналичному расчёту

Продажа количества товара(веса) через отдел:

КОЛ-ВО X ЦЕНА №отдела ВВ = ВВ

СНЯТИЕ Z-отчёта (закрытие смены)

Нажать клавиши **КЗ 2В ВВ ВВ**

Распечатается Z-отчёт

ККМ КОНТРОЛИРУЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СМЕНЫ

При продолжительности смены более 24 часов ККМ блокируется

(на индикаторе **24 ЧАСА**).

Для продолжения работы на ККМ необходимо снять Z-отчёт.

СНЯТИЕ X-отчёта

Нажать клавиши **КЗ 1Д ВВ**

Программирование времени

Производится только после снятия Z-отчёта

Нажать клавишу **КР 2В** ввести время нажать **ВВ КР**