

Инструкция кассира ккм «Меркурий 115Ф».

Включить аппарат, на табло **ОП** -----, нажать **ИТОГ** появляется **0,00**

Вы находитесь в режиме касса

Одиночная продажа:

Набрать цену на клавиатуре, нажать **ПИ** и **ИТОГ**, выйдет чек

Чек на несколько продаж:

Набрать цену, **ПИ**, цена, **ПИ**, ... и.т. д. **ИТОГ**, выйдет чек на несколько продаж.

Чек со сдачей:

Набрать цену, **ПИ**, набрать деньги покупателя, **ИТОГ**, на табло высветится сдача, выйдет чек со сдачей.

Отчет без гашения (X-отчет):

Нажимая клавишу **РЕ**, находим режим администратора, на табло **А** -----, нажать **ИТОГ**, на табло **ПРОГ. 0**, нажать **ПИ** до появления на табло **П**, нажать **ИТОГ**, выйдет отчет без гашения.

Отчет с гашением (Z-отчет):

Нажимая клавишу **РЕ**, находим режим администратора, на табло **А** -----, нажать **ИТОГ**, на табло **ПРОГ. 0**, нажать **ПИ** до появления на табло **СО**, нажать **ИТОГ**, выйдет контрольная лента, по окончанию выхода контрольной ленты, нажать **ПИ** до появления на табло **Г**, нажать **ИТОГ**, выйдет Z-отчет (отчет с гашением). По нему заполнить журнал кассира-операциониста.

Если не снят Z-отчет более 24-х часов, на табло появляется НСГ и касса не на что не реагирует, требуется снять Z-отчет.

Режим калькулятора: Нажать клавишу **КЛК**. На табло появляется **С. 0,00**, чтобы выйти из этого режима, нажать клавишу **КЛК**.

Сообщения на табло об ошибках:

НСГ – не снят Z-отчет по прошествии 24-х часов

АП-БУ. - закончилась чековая лента, заправить новый рулон

АНП – разряд аккумулятора, подключить зарядное устройство к аппарату и сети 220 в.

В кассовом аппарате используется термобумага шириной 57 мм.

Информация предоставлена сайтом <http://www.service-kkm.ru>